



## Hantering av platsärenden i Forssa

Arbetsledare

Jussi Haavisto: 040 670 9135

Teknisk chef

Ali Lintula: 040 617 3732

## Hantering av platsärenden i Björneborg

Anläggningschef

Arto Erkkilä: 040 619 4940

Operatör

Ismo Viljanen: 040 665 4874

## Hantering av platsärenden i Kangasala

Arbetsledare

Jukka Tamminen: +358 (0)40 595 0838

Affärschef

Osmo Jyräväkoski: +358 (0)40 096 4174

## Vågrapporter

Forssa: [toimitukset@erityisjate.fi](mailto:toimitukset@erityisjate.fi)

Björneborg: [toimitukset.pori@erityisjate.fi](mailto:toimitukset.pori@erityisjate.fi)

Kangasala: [toimitukset.kangasala@erityisjate.fi](mailto:toimitukset.kangasala@erityisjate.fi)



Fler kontaktuppgifter



# Förar- anvisning



## Handlingar som ska finnas med i fordonet:

- transportdokument!
- fordonets besiktningsintyg
- trafiktillstånd
- utdrag ur avfallshanteringsregistret
- besiktningsprotokoll för baklucka/lyftkran
- besiktningsintyg för färdskrivare
- besiktningsintyg för fartbegränsare
- förarens personliga handlingar: körkort, yrkeskompetenskort eller yrkeskompetensanteckning i körkortet.

## Övrigt som ska finnas i fordonet:

- brandsläckare som inspekteras och underhålls årligen (minst 2 kg)
- första hjälpen-väska
- varningsskylt, verktygslåda
- absorberande material eller matta, spade och borste
- blanketter för trafik- och bilskadeanmälan
- den skyddsutrustning som krävs på våra mottagnings- och hanteringsområden, dvs. synlig varselkläder, skyddshjälm och skyddsskor.

## Du måste alltid ha transportdokumentet med dig när du hämtar avfall till oss

- Transportdokumentet ska i första hand vara elektroniskt för följande avfallsslag:
  - förorenad jord
  - bygg- och rivningsavfall
  - farligt avfall
  - avfall från sand- och oljeseparering

## Annat att observera:

- vi tar endast emot fast avfall
- lasterna måste transporteras täckta eller i ett slutet transportfordon → täckningarna avlägsnas först efter vågning på särskilt markerade platser på våra mottagnings- och hanteringsområden
- asbestavfall måste dessutom transporteras förpackat i plast eller bundet med bindemedel
- inget får rinna, stänka, damma, falla eller slungas ut från lasten
- fästmekanismerna för växelflak måste vara säkra och driftsäkra
- om föraren måste lämna fordonet vid lossning av asbest, måste andningsskyd användas. Dessutom rekommenderar vi att engångsoverall används.



**SUOMEN  
ERITYISJÄTE**